

Till dig som har eller kommer få ett lättryckavloppssystem – LTA

När en fastighet ligger i ett område där avloppsvattnet inte kan rinna bort av egen kraft från fastigheten måste det pumpas bort. Det görs med ett lättryckavloppssystem –LTA. Det kan tex gälla om det är svårt att få ned avloppsrör till ett frostfritt djup, om fastigheten ligger i motlut eller om det är bergigt. Din fastighet kommer behöva anslutas till det kommunala avloppsnätet med hjälp av LTA.

För VA-bolaget gäller:

- Vi godkänner placeringen av LTA-anläggningen
- Vi tillhandahåller pumpstation med pumpbrunn, larm och eventuellt apparatskåp
- Vi sätter pumpen i drift och funktionstestar den när den monterats
- Vi äger pumpen och pumpbrunnen
- Vi avhjälp fel på pumpen.
- Se även nedan vad som gäller för fastighetsägarens ansvar vid fel.

För fastighetsägaren gäller:

Det här gäller för dig som fastighetsägare när du ska installera en LTA-anläggning:

- I samråd med VA-bolaget väljer du var pumpbrunnen ska placeras
- Du ser till att schaktgrop för anläggningen blir grävd
- Du ser till att ledningar mellan fastigheten, pumpbrunnen och förbindelsepunkten blir dragna
- Du ser till att ansluta elledningar från fastigheten till pumpbrunn, övervakningsskåp och eventuellt också värmekabel. Elinstallation ska göras av behörig elektriker och följa pumpleverantörens anvisningar
- Du följer pumpleverantörens instruktioner för installation

Det här gäller för dig som fastighetsägare när du ska sköta din LTA-anläggning:

- Du bekostar elförbrukningen och driften av pumpstation och larm
- Du bekostar den service och underhåll som krävs för att återställa anläggningen om den används eller hanteras fel (enligt ABVA – Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp). ABVA finns på vår hemsida.
- Du sköter tillsynen av pumpstationen och larmet enligt pumpleverantörens instruktioner
- Du ser till att pumpstationen alltid är lättåtkomlig för VA-bolagets personal. Tex genom att det finns farbar väg till fastigheten, att pumpstationen inte byggts för, att inga träd och buskar planterats i direkt anslutning till pumpstationen och att platsen är lättillgänglig från vägen.
- Du äger övervakningsskåp
- Du avhjälp fel på övervakningsskåp

Skötselråd villapumpstation

Genom att följa de här skötselråden hjälper det er att hålla pumpstationen i ett skick som ger många års drift utan störning

Spola inte ned:

Kattsand, annat papper än toalettpapper, fett, matrester, tandtråd, hygienartiklar, tops m.m. Kort sagt inget annat än det som passerat din kropp, vatten och toalettpapper.

Strömmen ska stå på:

Strömmen till pumpen ska stå på hela året. Tex för att pumpen ska kunna gå igång om det blir ett inläckage till brunnen.

VID LARM

Begränsa dusch, bad, disk, tvätt och om möjligt även toalettspolning så det blir så lite spillvatten som möjligt.

Första hjälpen vid problem:

- Kontrollera jordfelsbrytare och säkring
- Gör en omstart genom att bryta spänningen

Kolla elen:

- Har säkringen slagit ut – slå till säkringen och kolla om pumpen startar
- Om säkringen slår ut igen – kontakta VA-bolaget

Telefonnummer:

Helgfri vardag klockan 09.00-14.00, telefon 0586-750 100

Övrig tid: Felanmälan på vår jourtelefon, telefon 0586-750 200